

A papír és papírhátú tapéta ragasztása

A tapétázási munkák megkezdése előtt – mivel nedves anyagokkal dolgozunk – az érintésvédelmi szabályok betartása miatt a lakást vagy a munkaterületet áramtalanítani kell.

A gördülékeny munkavégzés érdekében távolítsa el a fa falszegélyléceket a padlónál, és a pvc szegélyeket is.


Jelölje ki a mennyezet alatti tapéta magasságot, és mérje meg a padló és a tapéta felső szintje közötti távolságot. Ezt követően mérje meg a tapéta szélességét és határozza meg a tapéta csíkok számát. Vegye figyelembe, hogy a tapéták szélességi mérete lehet 0,53m, 0,70m és egyéb méretű is.

Illesztés mentes tapétáknál célszerű 5cm-rel hosszabbra hagyni a tapéta hosszát, mint a tapétázandó belmagasság.

A szemben illesztéses és eltolásos illesztésű tapétáknál figyelembe kell venni a tapéta címkén levő méret jelzéseket, és ez alapján kell a leszabásokat elvégezni!

A tapétázást folyamatosan kell végezni. Ha belekezdünk a tapétázásba, akkor minimum egy oldalt megállás nélkül be kell fejeznünk.

A tapétára a ragasztót széles kocka ecsettel, vagy hengerrel vigye fel úgy, hogy először a tapéta csík közepén hosszanti irányban, majd rá merőlegesen kereszt irányban végezze a munkát.



FIGYELEM! A ragasztó mennyisége feleljen meg a tapéta nedvszívó képességének. Nagyon fontos, hogy a ragasztó a széléken is megfelelő mennyiségben fedje a tapéta felületét.

A tapéták lekenését végezhetjük asztalon, vagy erre kialakított egyenes helyen. A legalkalmasabb erre a célra gyártott tapétázó asztal. A tapéta ragasztóval bekent tapéta csíkokat pihentetni kell azért, hogy a papír felületük a felrakás előtt megduzzadjanak.

FONTOS! Ha ez a papír duzzadás nem történik meg, akkor a falon duzzad meg, és akkor a falon száradás után is hólyagos marad a tapéta! **BIZONYTALANSÁG ESETÉN VÉGEZZEN EGY DARABON PRÓBARAGASZTÁST!**

A ragasztó túl gyors száradásának megakadályozás miatt a ragasztóval bekent tapétát össze kell hajtani úgy, hogy a ragasztós fele befelé legyen. Vinil tapéták esetén fel is kell tekerceslni őket azért, hogy a tapéta papírrétegét a nedvesség egyenletesen átítassa.

Egyszerre 3-4 tekerceset célszerű tapéta ragasztóval bekenni, összehajtani, és a falakra rakás sorrendjében a kenő asztalon félre tenni. A tapéta pihentetési ideje vinil tapéták esetén általában 10-15 perc.

FIGYELEM! Papírhátú vinil tapéták esetén, a fal szívóhatása és a különböző anyagminőségek, makulatúra, és egyéb bizonytalanság esetén, célszerű egy darabon próbaragasztást végezni. Vigyázni kell a tapéta áztatásánál, mert a papír túláztatása esetén a falon történő száradás után zsugorodhat és rés keletkezhet a tapéta csíkok között.

Tapéta ragasztás munkafolyamata

A tapétázási munkákat mindig a helyiség, szoba egyik sarkánál kell kezdeni. Az első tapétacsíknál fontos, hogy átérjen 1-3 cm szélességben a szomszédos falra. Erre azért van szükség mert a találkozó falszakaszok nem minden esetben derékszögben, és néha eltérő síkokban találkoznak egymással. A saroktól 50-52cm távolságra kell a grafit ceruzavonalat meghúzni vízmérték vagy függőön segítségével.

A tapéta felragasztása fentről történik lefelé. Az összehajtogatott tapétacsík két Ön felé néző felső sarkát fogja meg és engedje, hogy a kezében levő tekerecs a saját súlyánál fogva szétnyíljon. A tapétát úgy illessze a falon, hogy a kijelölt grafit vonal mellett jöjjön létre a ragasztás.

Kemény szőrű kefe, tapéta simító spatula segítségével nyomja a tapétát a falhoz és simítsa ki úgy, hogy a tapéta alatt levő légbuborékok kiszoruljanak a tapéta alól.



A tapéta tökéletes feltapadása érdekében a tapéta csíkokat fölülről lefelé, és középtől a két széle felé kell kisimítani. A tapéta csíkokat hézagmentesen egymás mellé kell ragasztani úgy, hogy a tapéta minták egybe essenek a falon. Az illesztésnél kifolyt többlet ragasztót hideg vízbe mártott nagy kicsavart szivaccsal azonnal le kell törölni. NEM SZÉTKENNI, HANEM LETÖRÖLNI.

A tapétacsíkok illesztésének három módja van. A papírból készült vékony tapéták esetén átlapolással kell illeszteni a mintázattól függően. Más esetekben az illesztés történhet két tapéta egymás mellé illesztésével, vagy átlapolással úgy, hogy az átlapolásokat középen átvágjuk mint a pl a sarkoknál. A leeső tapéta széleket a falról el kell távolítani.

Az 5-10 cm-rel nagyobbra vágott tapétát száradás után acél lemez vágószalag mellett vágja le.



Papír vagy papír hátú tapéták ragasztása esetén mindig szükséges a makulatúra ragasztása.

A makulatúra alátét tapéta feladata az, hogy megakadályozza az illesztéseknél a tapéta száradás közbeni szétnyílását, felpöndörődését. A makulatúra tapétát mindig ugyanolyan, vagy erősebb tapétaragasztóval kell ragasztani mint a felragasztandó tapétát. Erre azért van szükség nehogy a száradás következtében a tapéta letéphetse magát a falról. FONTOS: A tapéta ragasztását a makulatúra teljes száradása és szilárdulása után lehet elkezdni.